



- Enlever le couvercle, le manchon, la grille et le cylindre en plexiglas.
- Remplir le réservoir d'eau (coupelle en inox) jusqu'à 1 cm du bord maximum.
- Remettre en place le manchon, le panier pour les saucisses, le cylindre en plexiglas ainsi que le couvercle.
- Brancher l'appareil et tourner le volant du commutateur de chauffe sur la position souhaitée. Le voyant de contrôle s'allume.
- Enfiler sur les plots chauffants le pain à hot-dog pour toaster l'intérieur.
- Le volant du commutateur de chauffe permet de moduler la température de la résistance qui chauffe les plots et le bac à eau.

ASTUCES UTILES :

- Ne jamais mettre les saucisses en contact avec l'eau.
- Vérifier régulièrement le niveau d'eau dans le bac.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans eau et ne pas utiliser le flight case comme support.

CARACTÉRISTIQUES :

- 220 V / 16 A monophasé - 900 W
- Poids : 18.220kg
Hot-dogger seul : 7.310kg
- Composition : 1 couvercle, 1 manchon, 1 grille, et 1 socle chauffant avec bac à eau