



- Fixer le diffuseur de chaleur en serrant bien les papillons. Ouvrir le cache-bouteille.
- Monter le mât télescopique. Mettre le bouton D sur «ouvert», aligner les traits de marquage et tourner le mât dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au «clic» : le bouton passe en «fermé».
- Mettre le bouton E sur «étoile/veilleuse». Installer la bouteille de gaz et brancher le détendeur. Ouvrir la bouteille et presser 2-3 fois le bouton du détendeur. Refermer le cache-bouteille sans coincer le tuyau.
- Appuyer et tourner le bouton E sur la position allumage, en même temps appuyer sur le bouton F pour produire des étincelles. Une fois allumé, maintenir le bouton enfoncé 20 sec et tourner le bouton E sur maximum puis ajuster la flamme.
Si cela ne marche pas, attendre 2 minutes et recommencer.
- Pour éteindre l'appareil, tourner le bouton E sur la position «étoile/veilleuse». Fermer la bouteille de gaz, débrancher et retirer.
- Baisser le mât en mettant le bouton D sur «ouvert» et tourner le mât dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Verrouiller le crochet H. Retirer le diffuseur de chaleur uniquement quand il est froid.

ASTUCES UTILES :

- À utiliser uniquement en extérieur
- Le bouton E sert à régler la flamme suivant la température souhaitée
- Si problème d'alimentation de gaz, presser 2 à 3 fois le bouton du détendeur
- Ne jamais déplacer l'appareil en fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES :

- Débit calorifique : 8 Kw
- Autonomie : environ 45 heures
- Chaleur diffusée sur 12 m²
- Livré avec une bouteille de gaz propane
- Poids : 52.8 kg