



Mode d'emploi



Machine à café Nespresso

Mode d'emploi :

- Remplir le bac à eau (max 2 litres d'eau) et le mettre en place derrière la machine.
- Brancher le cordon d'alimentation sur une prise de 220 V.
- Appuyer sur l'interrupteur ON/OFF de mise sous-tension.
- A la fin du préchauffage automatique (35 secondes), les boutons tasses restent allumés.
- Mettre en place la grille pour la petite tasse ou la grande tasse.
- Soulever le levier et insérer la capsule (non froissée) dans la fente.
- Sélectionner le choix de votre tasse:
 - Bouton tasse gauche 25 ml (café serré)
 - Bouton tasse du centre 40 ml (café normal)
 - Bouton tasse de droite 110 ml (café allongé)

Bon à savoir :

Avant la remise en caisse de transport de la machine, vider le récipient d'eau, le bac de capsule et le bac de récupération d'eau.

En cours d'utilisation, vérifier le niveau du réservoir d'eau et vider régulièrement le tiroir de capsules usagées.

Lors d'une température négative, il arrive que l'eau à l'intérieur du circuit de la machine soit gelée.

Il suffit alors ajouter de l'eau chaude et d'attendre quelques instants avant de mettre en marche la machine.

Caractéristiques :

220V/16 A monophasé : 1450-1860 W.

Pression : 19 bars.

Réservoir autonome de 2 litres, d'une capacité de 25 cafés.

Compter en moyenne 50 à 55 cafés à l'heure soit environ 1 minute par café.

Poids : l'ensemble : 19,060 Kg

Machine seule : 7,600 Kg.



Retrouvez sur le site **Pop's Location** les dosettes pour machine à café Nespresso :

- 30 dosettes «Lungo decaffeinato» (dosettes rouges).
- 30 dosettes «Espresso forte» (dosettes vertes).