



#### Chargement d'un pack de films

- Ouvrir la boîte de films photo qui est dans la pochette et retirer le papier aluminium. À noter qu'aucun autre type de film n'est compatible.
- À l'arrière de l'appareil photo, appuyer sur le levier pour ouvrir la porte arrière.
- Glisser le pack en alignant la languette jaune avec celle que vous voyez sur votre appareil photo et fermer l'appareil photo jusqu'à entendre un "clip".

#### Prendre des photos

- Pour allumer l'appareil, pousser légèrement sur le bouton autour du déclencheur, ce qui permet à l'objectif de se déployer.
- Ajuster la distance de prise de vue en tournant la bague de l'objectif. De 0,9 m à 3 m pour les portraits, et de 3 m à l'infini pour le mode paysage.
- Prendre votre photo et attendre près de 2 minutes pour que l'image apparaisse de façon optimale sur le film. Garder l'image retournée et ne pas l'exposer pas à la lumière le temps que l'image se développe pour ne pas altérer les couleurs et le rendu final.
- La première photo éjectée est le papier de protection noir, à jeter.

#### Les réglages de l'Instax

- Appuyer sur le bouton LD pour changer l'exposition, en ajoutant de la lumière ou au contraire en rendant l'image plus sombre.
- Utiliser la fonction FLASH s'il fait nuit ou dans le cas d'un contre-jour pour que le sujet apparaisse nettement.
- Un petit écran, LCD monochrome vous permet de visualiser le nombre de photos qu'il vous reste ou bien sur quel mode est réglé l'appareil.

### ASTUCES UTILES :

Pour optimiser le format paysage, préférez des photos de groupe.

Collectionnez vos photos Instax sous forme numérique grâce à l'application Instax Up !

Effets garantis en soirée !

### CARACTÉRISTIQUES :

- Sensibilité maximum : 800 ISO
- Flash automatique
- Dimensions du papier : 86 mm x 108 mm
- Alimentation : 4 piles LR06
- Dimensions : 67.8 mm x 94.7 mm x 120.9 mm
- Poids : 612 g