



Nombre de tasses	Quantité de café (gr)	Quantité d'eau (l)
10	50	1,2
20	100	2,4
30	150	3,6
40	200	4,8
50	250	6

- Retirer le couvercle et le panier à café.
- Mettre en place le tube de montée d'eau au centre et remplir avec de l'eau froide jusqu'au niveau désiré.
- Mesurer le café moulu dans le panier selon le tableau ci-dessus.
- Remettre en place le panier sans forcer et le couvercle.
- Brancher le cordon d'alimentation. Le temps de préparation et de chauffe pour 50 tasses est de 40 minutes.
- Lorsque le voyant rouge est allumé, le café est prêt.
- La distribution du café se fait en appuyant vers le bas sur le levier du robinet en bas du récipient.

ASTUCES UTILES :

- Une fois le cycle fini, l'appareil réduit la chaleur et maintient le café à température jusqu'à ce qu'il soit débranché ou en mode OFF.
- Ne jamais utiliser d'eau chaude pour remplir la machine. Ne jamais brancher la machine si elle ne contient ni eau ni café liquide.
- L'eau et le marc de café doivent être retirés avant restitution de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES :

- 230 V / 16 A monophasé - 1,8 kW
- Capacité : 6.5 L
- Équipée d'un robinet verseur - temps de chauffe machine pleine : 40 min environ
- Poids : l'ensemble 7 kg
Machine seule : 3.5 kg