



CARACTÉRISTIQUES :

- 230 Volts - 50 Hz - 1 000 Watts
- Dimension de la plaque : 2x 15,5 cm par 10 cm
- Gaufrier réversible sur son socle
- Thermostat de sécurité et voyant de contrôle

- Brancher l'appareil et laisser préchauffer jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
- Une fois l'appareil préchauffé, graisser légèrement vos plaques sur toute leur surface, à l'aide d'un pinceau ou d'un papier absorbant (ATTENTION : ne jamais graisser pendant le préchauffage).
- Verser la pâte en remplissant tous les carreaux.
- Fermer l'appareil et maintenir les poignées bien fermées quelques instants.
- Pour savoir si vos gaufres sont prêtes, ouvrir délicatement l'appareil pendant la cuisson, puis refermer si ce n'est pas assez cuit.
- Retirer les gaufres avec un couteau, en le plantant horizontalement dans l'épaisseur des gaufres.

ASTUCES UTILES :

- Assurez-vous que l'appareil soit bien débranché et complètement refroidi avant de le nettoyer.
- Important : ne jamais mettre les plaques au lave-vaisselle.
- Après refroidissement, enlever les plaques et les laisser tremper dans l'eau chaude. Ajouter un peu de liquide vaisselle si nécessaire. Frotter avec une brosse à vaisselle.
- Bien sécher les plaques avant le remontage.