



- Brancher l'appareil et appuyer sur l'interrupteur d'éclatement pour l'allumer. Appuyer ensuite sur l'interrupteur d'éclairage pour allumer l'ampoule intérieure. Laisser allumer pendant 3 à 5 minutes pour faire chauffer la bouilloire (bac pour mettre le maïs et l'huile).
- Éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur d'éclatement. Ajouter 3 cuillères à soupe d'huile et 3 cuillères à soupe de grains de maïs dans la bouilloire.
- Fermer le couvercle de la bouilloire.
- Fermer la porte de l'unité principale et appuyer sur l'interrupteur à pop-corn.
- Après 6 à 8 minutes, le pop-corn commence à éclater. Lorsque tout le pop-corn a éclaté, éteindre l'interrupteur d'éclatement et tirer le manche de la bouilloire vers le bas pour libérer le pop-corn.
- Toujours laisser la bouilloire refroidir 15 minutes avant de faire une seconde fournée de pop-corn.

ASTUCES UTILES :

- Ne jamais utiliser de pop-corn à micro-ondes
- Utiliser uniquement des grain de maïs à pop-corn.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tension alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz
- Consommation électrique : 330-360 W