




Machine à pop-corn

Mode d'emploi :

- Branchez l'appareil dans une prise électrique appropriée.
- Enfoncez l'interrupteur d'éclatement pour allumer l'unité. Appuyez sur l'interrupteur d'éclairage pour allumer l'ampoule intérieure. Laissez l'unité fonctionner pendant 3 à 5 minutes pour faire chauffer la bouilloire.
- Éteignez l'unité en enfonçant l'interrupteur d'éclatement. Utilisez la cuillère de dosage de l'huile pour ajouter une cuillère pleine de votre huile de cuisson de pop-corn.
- Ajoutez une tasse de dosage de grains pleine de grains de maïs dans la bouilloire. Fermez le couvercle de la bouilloire.
- Fermez la porte de l'unité principale et appuyez sur l'interrupteur à pop-corn.
- Après 6 à 8 minutes, le pop-corn commence à éclater à travers le couvercle. Lorsque tout le pop-corn a éclaté, éteignez l'interrupteur d'éclatement et tirez le manche de la bouilloire vers le bas pour libérer le pop-corn restant dans la bouilloire.
- Laissez toujours la bouilloire refroidir environ 15 minutes avant de faire une seconde fournée de pop-corn.

Astuces utiles :

- N'utilisez jamais de pop-corn à micro-ondes dans la machine à pop-corn.
- Utilisez uniquement des grains de maïs frais

Caractéristiques :

- ØTension d'alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
- ØConsommation électrique : 330-360W