



## INSTALLATION

- Avec l'appareil hors tension, dévisser le bouchon du réservoir et remplir le réservoir de liquide fumée avec précaution à l'aide d'un entonnoir. Puis bien revisser le bouchon.
- Ajuster l'accroche sous l'enceinte avec les vis de manière à l'orienter légèrement vers le haut. Ne pas orienter la buse directement vers le sol pour éviter tout glissement.
- Relier la pédale au connecteur (prise noire).
- Brancher le câble d'alimentation à une prise.

## FONCTIONNEMENT

- Allumer la machine en appuyant sur ON (I). Selon la température de la pièce, il peut être nécessaire d'attendre 5 minutes environ avant que la température de fonctionnement ne soit atteinte.
- Attendre que la lumière rouge passe au vert pour appuyer sur la pédale et lancer la fumée. La machine à fumée peut produire en continu de la fumée pendant 1 à 2 minutes.

### ASTUCES UTILES :

- Utilisez uniquement le liquide fumée fourni avec la machine à fumée. Un litre suffit amplement pour une soirée.
- Débranchez l'appareil avant remplissage.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans liquide. Munissez-vous de sopalin si jamais du liquide venait à tomber sur la machine.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Alimentation : 230 V / 50-60 HZ
- Durée de chauffe : 5 minutes
- Utilisation continue : 2 minutes maximum
- Débit : 300m<sup>3</sup> / minute environ
- Distance du jet : 5 à 6 mètres environ
- Capacité du réservoir : 900 ml
- Puissance : 950 W
- Dimensions : 320 x 250 x 155 mm
- Poids : 4,2 kg