



- Brancher l'appareil dans une prise électrique appropriée.
- Enfoncer l'interrupteur d'éclatement pour allumer l'unité. Appuyer sur l'interrupteur d'éclairage pour allumer l'ampoule intérieure. Laisser l'unité fonctionner pendant 3 à 5 minutes pour faire chauffer la bouilloire (bac circulaire pour mettre le maïs et l'huile).
- Éteindre l'unité en enfonçant l'interrupteur d'éclatement. Versez 3 cuillères à soupe d'huile dans la bouilloire.
- Ajouter 3 cuillères à soupe de grains de maïs dans la bouilloire. Fermer le couvercle de la bouilloire.
- Fermer la porte de l'unité principale et appuyez sur l'interrupteur à pop-corn.
- Après 6 à 8 minutes, le pop-corn commence à éclater à travers le couvercle. Lorsque tout le pop-corn a éclaté, éteindre l'interrupteur d'éclatement et tirer le manche de la bouilloire vers le bas pour libérer le pop-corn restant dans la bouilloire.
- Toujours laisser la bouilloire refroidir environ 15 minutes avant de faire une seconde fournée de pop-corn.

ASTUCES UTILES :

- Ne jamais utiliser de pop-corn à micro-ondes dans la machine à pop-corn.
- Utiliser uniquement des grains de maïs à pop-corn

CARACTÉRISTIQUES :

- Ø Tension d'alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
- Ø Consommation électrique : 330-360W